

IQOS
ILUMA i



Αυτό είναι το
σύμβολο συναγερμού
ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται για
να σας προειδοποιεί
για πιθανούς
κινδύνους σωματικών
τραυματισμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.**

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες
ασφαλείας δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις
πιθανές καταστάσεις που μπορεί να συμβούν και
οι χρήστες πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και
σύνεση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΚΑΘΩΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Αυτές οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες

ασφαλείας ισχύουν για το IQOS ILUMA i ONE™.

Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.iqos.com για τυχόν ενημερώσεις αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται μόνο για χρήση από ενήλικες.
- Τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ προορίζονται για ενήλικες που διαφορετικά θα συνέχιζαν να χρησιμοποιούν καπνό ή προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη.
- Τα παιδιά και οι έφηβοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα IQOS ILUMA i ONE™ ή SMARTCORE STICKS™ σε καμία περίπτωση.
- Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες για να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν νικοτίνη η οποία προκαλεί εθισμό.
- Τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ δεν είναι απαλλαγμένα από κινδύνους. Ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τον καπνό και τη νικοτίνη είναι να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να παρουσιάσουν παρενέργειες όπως: κοιλιακό άλγος, πόνο στο στήθος, αίσθημα πνιγμού, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη, ξηροστομία, ξηρό λαιμό, ουλίτιδα, πονοκέφαλο, αδιαθεσία, ρινική συμφόρηση, ναυτία, ερεθισμό του στόματος, ταχυπαλμίες, ερεθισμό του λαιμού και έμετο.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ή κινδυνεύουν από καρδιακές παθήσεις, είναι διαβητικά, είναι επιληπτικά ή παρουσιάζουν επιληπτικές κρίσεις.
- Τα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, θα πρέπει να διακόψετε εντελώς τη χρήση καπνού και νικοτίνης.
- Η διακοπή του καπνίσματος ή η μετάβαση σε IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ ή άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη μπορεί να απαιτήσει την προσαρμογή της δοσολογίας

ορισμένων φαρμάκων (π.χ. θεοφυλλίνη, κλοζαπίνη, ροπινιρόλη).

- Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το IQOS ILUMA i ONE™ και τα SMARTCORE STICKS™ για ένα υφιστάμενο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

- Διατηρείτε τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Οι συσκευές IQOS ILUMA i ONE™, τα αξεσουάρ και τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μικρά κομμάτια.
- Τα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν μεταλλικά κομμάτια με αιχμηρές άκρες.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στα εσωτερικά όργανα λόγω των μικρών μεταλλικών κομματιών με αιχμηρές άκρες..
- Η κατάποση των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο δηλητηρίασης από νικοτίνη.
- Εάν καταπιείτε τα SMARTCORE STICKS™, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ - Μην αποσυναρμολογείτε τα SMARTCORE STICKS™ καθώς περιέχουν μικρά μεταλλικά μέρη με αιχμηρές άκρες. Πάντα να απορρίπτετε τα SMARTCORE STICKS™ μόλις κρυώσουν πλήρως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

Η μη τήρηση αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον εαυτό σας, σε άλλους, στο προϊόν ή σε άλλη ιδιοκτησία:

- Μόνο οι Προβλεπόμενοι Χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το IQOS ILUMA i ONE™.
- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i ONE™ όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i ONE™ ή αξεσουάρ σε περίπτωση ζημιάς, παραβίασης ή θραύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i ONE™ αν η μπαταρία φαίνεται να παρουσιάζει διαρροή.

- Να φορτίζετε το IQOS ILUMA i ONE™ μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όπως υποδεικνύεται με το σύμβολο  χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή καλώδιο φόρτισης (παρέχεται στο κουτί) και πιστοποιημένο τροφοδοτικό (το οποίο θα πρέπει να προμηθευτείτε από αξιόπιστη πηγή). Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ μη εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» και στο www.IQOS.com για πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να φορτίζεται μόνο χρησιμοποιώντας ασφάλεια εξαιρετικά χαμηλής τάσης με 5V. 2A μετασχηματιστής. Ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα αυτών των Προειδοποιήσεων και Οδηγιών Ασφαλείας για λεπτομέρειες.
- Μην χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε το IQOS ILUMA i ONE™ σε μέρη με υψηλές θερμοκρασίες (όπως μέσα σε αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή τζάκια).
- Μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i ONE™ όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, υγρά και αέρια.
- Το IQOS ILUMA i ONE™ το τροφοδοτικό και το καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να εκτίθενται σε κανένα υγρό. Μην αγγίζετε το IQOS ILUMA i ONE™ ή/και τα αξεσουάρ τους εάν βραχούν ή έχουν βυθιστεί σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικό. Καθαρίστε μόνο με αξεσουάρ ή εργαλεία εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ενώ είναι ενεργοποιημένη.
- Καθαρίστε περιοδικά τη θύρα φόρτισης USB των IQOS ILUMA i ONE™ για να αποφύγετε τη συσσώρευση ξένων σωμάτων (όπως σωματίδια σκόνης) και επιθεωρείστε τη θύρα USB για ξένα υλικά πριν χρησιμοποιήσετε την υποδοχή USB.
- Κλείστε το καπάκι της συσκευής μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη συσσώρευση ξένων υλικών (όπως σωματίδια σκόνης) στο θάλαμο θέρμανσης και επιθεωρείστε το θάλαμο θέρμανσης για ξένα υλικά πριν χρησιμοποιήσετε το IQOS ILUMA i ONE™.
- Χειριστείτε με προσοχή. Μην υποβάλετε τις συσκευές IQOS ILUMA i ONE™ σε πτώση ή ισχυρά τραντάγματα.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει ανταλλακτικά που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε, να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του IQOS ILUMA i ONE™ ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τις μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν έχει εκτεθεί σε υπερβολικό κρύο, θερμότητα ή υγρασία.

- Μην αγγίζετε το IQOS ILUMA i ONE™ ή/και τα αξεσουάρ τους εάν υπερθερμανθούν, βγάλουν σπινθήρες, καπνό, αναφλεγούν ή καούν. Εάν ισχύει και είναι δυνατόν, με προσοχή απενεργοποιείτε ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στο θάλαμο θέρμανσης εκτός από SMARTCORE STICKS™ ή ILUMA™ Stick Remover (όταν είναι απαραίτητο). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα SMARTCORE STICKS™ με το ILUMA™ Stick Remover.
- Μην εισάγετε μεταλλικά κομμάτια στη συσκευή κατά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ >0°C/<40°C.
- Τα SMARTCORE STICKS™ είναι μίας χρήσης και δεν πρέπει ποτέ να επαναχρησιμοποιούνται, να ανάβονται με σπίρτο, αναπτήρα ή οποιαδήποτε άλλη πηγή φλόγας.
- Μην απορρίπτετε ποτέ το IQOS ILUMA i ONE™ ή/και τα αξεσουάρ τους μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα, καθώς ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με νερό ή/και άλλα υγρά.

Κίνδυνοι μπαταρίας

Τα IQOS ILUMA i ONE™ τροφοδοτούνται με σφραγισμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion). Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία είναι σφραγισμένη. Εάν παρατηρήσετε ότι υπάρχει διαρροή υγρού από την μπαταρία, ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Εάν το υγρό από τη διαρροή της μπαταρίας καταποθεί, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό και μην καταναλώσετε φαγητό ή ποτό.
- Εάν εισπνεύσετε ατμούς από την μπαταρία που διέρρευσε, πάρτε καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Εάν το υγρό από τη μπαταρία έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε την πληγείσα περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χεριών και μην αγγίζετε τα μάτια.
- Εάν το υγρό από την μπαταρία που διέρρευσε έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θερμικά εγκαύματα:

- Φυλάσσετε τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ σε καθαρό, ξηρό και

δροσερό μέρος.

- Μην εκθέτετε τα IQOS ILUMA i ONE™ και SMARTCORE STICKS™ σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή άμεσου ηλιακού φωτός.
- Μην χρησιμοποιείτε SMARTCORE STICKS™ που έχουν εκτεθεί σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία.
- Μην αφαιρείτε ένα SMARTCORE STICK™ ενώ είναι σε χρήση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

- Η χρήση του IQOS ILUMA i ONE™ και των SMARTCORE STICKS™ μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση, όπως πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας, των ούλων, του λαιμού ή του σώματος, δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμό.
- Διακόψτε τη χρήση του IQOS ILUMA i ONE™ και των SMARTCORE STICKS™ και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση.
- Ορισμένα SMARTCORE STICKS™ περιέχουν φυτικά συστατικά που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους χρήστες (βλ. πληροφορίες στη συσκευασία). Μην μοιράζεστε τις συσκευές IQOS ILUMA i ONE™ με άλλους χρήστες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλεργική αντίδραση.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SMARTCORE STICKS™

- Χρησιμοποιείτε μόνο IQOS ILUMA i ONE™ με SMARTCORE STICKS™ ειδικά σχεδιασμένα για τις γενιές συσκευών IQOS ILUMA.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το IQOS ILUMA i ONE™ με τσιγάρο ή παρόμοια προϊόντα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το SMARTCORE STICKS™ με προηγούμενη συσκευή IQOS™ (IQOS 3 DUO™ ή προγενέστερη).
- Μην τροποποιείτε τα SMARTCORE STICKS™ με οποιονδήποτε τρόπο και μην προσθέτετε οποιαδήποτε ουσία στα SMARTCORE STICKS™. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Εάν βιώσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη επίδραση στην υγεία σας όταν χρησιμοποιείτε τα IQOS ILUMA i ONE™ ή/και SMARTCORE STICKS™,

- συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
- Μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν ή περιστατικό απευθείας επικοινωνώντας με την τοπική Εξυπηρέτηση Πελατών (λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην κάρτα Εξυπηρέτησης Πελατών & Εγγύησης). Με την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του προϊόντος.
 - Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε www.IQOS.com.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συσκευή:

IQOS ILUMA i ONE™ Μοντέλο M0033

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (Li-ion)

Είσοδος: 5V  2A

Σε αυτή τη συσκευασία δεν περιλαμβάνονται όλες οι συσκευές που αναφέρονται σε αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

Πληροφορίες συμβατού μετασχηματιστή ρεύματος

Μοντέλο: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Είσοδος: 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

Έξοδος: 5,0 V  2,0 A

Ισχύς εξόδου: 10,0 W

Μέση ενεργή απόδοση: 79,0 %

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο: <0,09 W

Χρήση με το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ IQOS ILUMA i ONE™

Ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν και τα επιμέρους κομμάτια του (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τα απόβλητα του εξοπλισμού σας, μεταφέροντάς τα σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν δωρεάν στο σημείο πώλησης. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων του εξοπλισμού σας (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) κατά τη στιγμή της απόρριψης θα

συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι η ανακύκλωση γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα (π.χ. με αποτέφρωση απορριμμάτων ή υγειονομική ταφή) μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να παραδώσετε τα απόβλητα εξοπλισμού σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την τοπική υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο τοπικός εισαγωγέας του προϊόντος θα φροντίσει για τη χρηματοδότηση της επεξεργασίας και ανακύκλωσης των αποβλήτων εξοπλισμού που επιστρέφονται μέσω αυτών των καθορισμένων σημείων συλλογής σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται από τον καταναλωτή. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, μόνο ένας εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος ανακύκλωσης μπορεί να αφαιρέσει με ασφάλεια τις μπαταρίες ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Συσκευή IQOS ILUMA i ONE™:

- Βήμα 1: Η συσκευή πρέπει να αποφορτιστεί πλήρως πριν την αποσυναρμολογήσετε.
- Βήμα 2: Αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα και τις δύο βίδες στο κάτω μέρος του περιβλήματος της συσκευής.
- Βήμα 3: Σύρετε το συναρμολογημένο τμήμα έξω από το περίβλημα μέσω της σύνδεσης Type C.
- Βήμα 4: Καθαρίστε την κόλλα στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
- Βήμα 5: Αφαιρέστε τη συνδεσμολογία με το σύρτη στο επάω κάλυμμα και το κυλινδρικό κάλυμμά της.
- Βήμα 6: Αφαιρέστε δύο βίδες από το Shield-can και αφαιρέστε το Shield-can.
- Βήμα 7: Αποσυνδέστε το βύσμα μπαταρίας BTB (Board to Board).
- Βήμα 8: Κρατήστε τη συγκολλητική γλωττίδα έλξης στην κάτω πλευρά της συσκευής και σύρετε αργά και αφαιρέστε την κόλλα από την μπαταρία και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία από το πλαίσιο. Εάν απαιτείται κάποιο εργαλείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιήστε πλαστικά εργαλεία.

Βήμα 9: Απορρίψτε την μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία της Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Ελβετία.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

